



Blandingen er avgjørende



Foto: Vera Kratochvil (all-free-download.com)

ALLE rør skal vendes 5-10 ganger
umiddelbart etter prøvetakingen

Prøverør som skal koagulere, må
deretter **STÅ** minst 30 og maks 120
minutter før sentrifugering

**NOKLUS**

November 2014
© alle rettigheter Noklus